






# 打印质量设置建议



## 如何选择打印质量设置？

您应记住的一般规则是，**优化** = 图形和文本将产生更清晰的线条，而**优化** = 图像将产生更平滑的填充区域。有关更完整的详情，请参阅以下内容。

如果您不确定如何更改打印质量设置，请参阅《快速参考指南》第 5 章中的“如何更改打印质量？”。

打印内容	图像质量设置			纸张类型 (前面板)
	打印质量	优化	最大细节	
线条（草图） 	快速	图形和文本	启用	亮白纸 证券纸 半透明材料* 涂料纸
线条 	正常	图形和文本	关闭	亮白纸 证券纸 半透明材料* 涂料纸
线条和填充区 	最佳	图形和文本	关闭	亮白纸 证券纸 半透明材料 涂料纸 重磅涂料纸 高效光泽相纸

\* 半透明材料包括羊皮纸、半透明证券纸、本色描图纸、透明胶片和磨砂胶片



Q1273-90060

Hewlett-Packard Company  
Avenida Graells, 501  
08174 Sant Cugat del Vallès  
Barcelona  
Spain

Printed in



打印内容	图像质量设置			纸张类型 (前面板)
	打印质量	优化	最大细节	
线条和图像 	最佳	图形和文本	启用	涂料纸  重磅涂料纸  高效光泽相纸
店内广告 	正常	图像	关闭	涂料纸  重磅涂料纸  高效光泽相纸
透视图 	最佳	图像	关闭	重磅涂料纸  高效光泽相纸
照片 	最佳	图像	关闭	高效光泽相纸

有关打印分辨率的技术详情，请参阅《用户指南》第 22 章中的“告诉我有关功能规格的信息”。

## 如何以最高速打印？

前面板上有两种纸张类型设置是专为最高速打印设计的，它们是：**高速亮白纸\***和**高速证券纸†**。推荐用于这些纸张类型的打印质量设置是：**打印质量** = 快速，**优化** = 图形和文本，**最大细节** = 关闭，**纸张类型（前面板）** = 参见下面注释。

\* 要使用高速亮白纸，可装入 HP 亮白喷墨证券纸，并在前面板上列出的纸张类型中选择“高速亮白纸”。

† 要使用高速证券纸，可装入 HP 通用喷墨证券纸，并在前面板上列出的纸张类型中选择“高速证券纸”。